	電	源	単相200V(50-60 Hz 共用)		
	消 費 電 力		4,000 W		
	大 き	きさ(約)	幅599 mm×奥行563 mm×高さ230 mm		
		大きさ(約)	幅220 mm×奥行295 mm		
	ロースター 焼 き 網	上ヒーターまでの高さ ( 約 )	60 mm		
ĺ	質 量 (約)		20.5 kg		

			左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	ロースター
消費電力		電力	2,000 W	2,000 W 1,250 W		1,550 W
火	火 力 調 節		8段階調節	8段階調節 3段階調節		手動:3段階調節
		(約)	120 W相当~2,000 W	120 W相当~2,000 W	340 W相当~1,250 W	980 W相当~1,550 W
	自動	動調理				自動:自動調節
揚	揚げ物温度調節 (約)			7段階調節 140~200℃		
調	調理タイマー		1分~9時間55分	1分~9時間55分	1分~30分	1分~30分

●待機電力…ゼロ ※電源スイッチが「切」の状態。

#### ■左・右IHヒーターと、ロースターまたはラジエントヒーターを同時に使うときは

総消費電力量が4,000Wを超えないようにするため、左·右IHヒーターの火力を自動的に下げます。

「右IHヒーターで揚げ物をするときは、揚げ物温度調節を優先するため、

左IHヒーターの火力を自動的に下げます。

### 長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



- こんな症状はありませんか
- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにひび割れができた

#### で使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチとブ レーカーを切り、必ずお買い求め先または 修理ご相談窓口に点検をご相談ください。

便利メモおぼえのため	お買し	上げ日	年	月	日		お買	い求め先	
記入されると便利です。	品	番	KZ-E3	32A2P		<b>a</b> (	)	_	

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、そ の確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当 な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

### パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2008

S1008Y0

||| クッキングヒーター

# **Panasonic**

取扱説明書 IH クッキングヒーター (家庭用)

> 品番 KZ-E32A2P (20Aタイプ)

### 保証書・設置説明書別添付

このたびは IHI クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(8~9ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の 確認項目をご確認ください。





かんたんIHブッケ

# 毎日使うから… (更利)・清潔・快適に



もくじ

確認とご注意

各部の名前

H PP 49 H 133

6

14

20

22

使えるなべは?

安全上のご注意

使用上のお願い

毎日の使い方

基本の使い方

ゆでる・煮る・蒸す・焼く・いためる 揚げる・温める

IH調理のコツ

火力調節の目安/調理別のポイント

ロースターの使い方

ロースター調理のコツ

焼き加減・火力の目安/調理のポイント

長く使うために

お手入れ

次の表示が出たら…

故障かな?


保証とアフターサービス

31

28


29

# 各部の名前



# 使えるなべは? 確認のしかた

#### 新しく購入するとき



市販のなべは…

## マークを確認!


#### CH-IH)

財団法人「製品安全協会」が認定した IHクッキングヒーター(200V)対応 の商品です。

または

あっせんなべをお勧めします。

### お手持ちのなべを確認するとき



## 見分け方のポイント



#### ご注意

- ホーロー加工品について
- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。

(底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

うまく調理できません。





# 安全上のご注意 必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。




してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制 | 内容です。

# けがなどを防ぐ ために…

# 火災、やけど 爆発、感電などを





揚げ物をするときは次のことを必ず守る

- ●そばを離れない。 ●右IHヒーターの <mark>場所</mark> キーで調理する。
  - なべの底は、反ったり変形していないこと。
- 必ず、付属の「天ぷらなべ」か、 あっせんの「感温天ぷらなべ」 を使う。
  - ●油量は、500g (0.56L)以上。

発火、やけど

### ラジエントヒーターは、高温になります




- ●使用中や使用後は、触れない。 (高温注意ランプ点灯・点滅時は、特に注意)
- ●ふきんや新聞紙など、燃えやすい物を置い たり、直接食材を載せて調理しない。

### トッププレート(ガラス製)には…



- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰などを置かない。 (誤って加熱すると爆発します)
- ●強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を 与えない。
- →ひびが入ったり、割れたら、手を触れずに 電源スイッチとご家庭の電源ブレーカー を切り、すぐに修理依頼をする。



# 場げ物切/入 高温注意ランプ

#### IHクッキングヒーターは…



- ●可燃物を近づけない。
- 水をかけない。
- ●取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない。
- ●吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない。
- ●分解・修理・改造をしない。●修理は、お買い求め先にご相談を。

電源スイッチ ●使用後は必ず 切る。

# 注意

#### 揚げ物をするとき(発火・やけどに注意!)



- ●油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る。 (加熱を続けると、発火します)
- ●油の飛び散りに注意する。



●他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない。 (「油温度制御装置 |が正しく働かず、発火の原因になります)



### ロースター部(中の物が燃えないように注意!)



- ●受け皿には、水を入れる。
- ●使用後はお手入れする。 (調理物・脂分が残っていると、発火するおそれがあります)



●そばを離れたり、必要以上に加熱しない。



万一、発火したら…

●電源スイッチを 切る。

- 2吸・排気パネルを ぬれたタオルでふさぐ。 / このとき、扉の周囲 から煙が出ます
- 3ご家庭のブレーカーを 切る。

#### 次のことは、しない

- ●ロースターの扉(ガラス面)に、水をかけない。(割れることがあります)
- ●炎が消えるまで、扉は引き出さない。(空気が入り、炎が大きくなります)

### 次の点もご注意ください



- ●アルミ箔なべ・レトルトパックや、アルミ箔・金属製スプーンなど なべ以外の物は載せない。
- (破裂してけがをしたり、赤熱してやけどの原因になります)
- ●なべを不安定な状態にしない。(落下すると、けが・やけどにつながります)
- ●本体の前に物を置かない。(火災につながります)
- ●使用中・使用後しばらくは、ロースターの扉など高温部に触れない。 (やけどの原因になります)



○心臓用ペースメーカーをお使いの方は、医師にご相談ください。 (本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります)

# 使用上のお願い

■トッププレートの上で、 電磁誘導加熱の調理機器を 使わない

●Hジャー炊飯器、卓上型のH調理器など。 (磁力線により、本製品が故障します)



■使用中は磁力線が出るため、 磁気に弱いものを近づけない

- ●ラジオ・テレビ・補聴器など。 (雑音が入ります)
- ●カセットテープ・自動改札用定期券・ キャッシュカード類など。 (記録が消えたり、壊れます)
- キャビネット(本体下部)に 調味料・食品などを置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

- ■吸・排気パネルの上に物を置かない
  - ●フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 が働いて、通電を停止します。
  - ●ロースター前面から煙が出たり、ロースタ 一の取っ手が熱くなります。

■トッププレート・ トップフレームに 酸の強い食品が付いた 場合は、すぐにふき取る

●ジャム・レモン汁・梅などを 使った食品。 (放置すると変色します)

■操作部に煮汁などを こぼしたまま 収納しない

> 煮汁が固まると、操作部が 開かなくなります

■空だきしたり、 加熱し過ぎない

> / 調理物が燃えたり、) なべが破損します

■なべの下に紙・ふきん・ 汚れ防止カバーなどを 敷かない

/温度調節機能が正しく働かず、\ 焦げたり、燃えたりします

■トップフレームを なべ底でこすったり、 熱いなべを置かない

(傷付いたり、変色します)

■冷えてからお手入れ する

●使用後しばらくは、なべの 熱でトッププレートが熱い ため触れない。

■調理以外に使わない

#### ■高温部に注意する

- ●使用中、使用後しばらくは、扉・排気部などに触れない。
- ●たまった脂分を捨てるときは、脂にも注意する。

### ■扉の引き出しは、ゆっくりと

●持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出さない。 (受け皿から水がこぼれます)

### ロースター を使うとき

ヒーターを

使うとき

(全般)

- ■受け皿には水以外を入れない
- ●グリル用小石など。 (発火・発煙や、やけどをしたり、自動調理がうまくできません)
- ■グリル調理でアルミ箔を使う場合は、焼き網より 奥にはみ出さないように注意する

庫内の奥にあるセンサーが隠れると、温度が上がりすぎてい 発火することがあります

- ■本機の下に後方排気方式のビルトイン電気オーブンレンジ を設置している方へ
  - ●IHクッキングヒーターを使っていなく てもオーブンレンジを使うと、排気部・ が熱くなるので注意する。



いため物 焼き物を するとき

### ■そばを離れない

- ■予熱の火力を弱めにする (加熱し過ぎない)
- ●少量の油を入れて強火で 加熱すると、油の温度が急激 に上がり、発火します。
- ●なべ底が薄いもの・反って いるものは、強火で加熱する と赤熱します。


### 材料をきちんと下ごしらえ する。( 🖙 19ページ) 揚げ物を

●なべの内側に水滴がついた まま油を入れない。

■油の飛び散りを少なく


するために

- ●油温が適温にならないうちに 材料を入れない。 /油温が上がってくると、 油が飛び散ります
- ■顔を近づけない



# 基本の使い方


ください。



# H調理のコツ 火力調節の目安

#### 一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。

●なべの発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。 鉄→ホーロー→有磁性ステンレス(18-0)→非磁性ステンレス一層なべ(18-8、18-10)の順で弱くなる。



## 調理別のポイント

IHの高火力に加え、 なべ自体が発熱するので 早く沸騰します

## 火力「強」で 沸騰させる



沸騰したら材料に合わせ、 火力・時間調節して ゆでる。

クイマーが便利

ゆでる

煮る

メニュー例	沸騰まで	火力調節の目安
スパゲティ		火力 4~5 めんを入れてゆでる (めんにより調節)
葉菜	火力 強	火力   <b>強</b>   茎から入れ、 葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		火力 <b>2</b> アクを取り <b>(</b> 40~50分 じっくりゆでる
根菜	火力 <b>強</b> (材料は水から入れる)	火力 4~5 やわらかくなるまでゆでる

## 8段階の 細かい火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき
- ▶火力 6~強
- おでんなどサラッとした 煮込み→火力 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み→火力 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- ●みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。
- ●突沸現象(☞12ページ) にご注意。

メニュー例	火力調節の目安				
煮魚	煮汁を煮立てる 火力 6	魚を入れて煮る 火力 <b>2~3</b>			
おでん	材料を煮立てる 火力 6	じっくり煮込む 火力 <b>2 (</b> ) 2~3時間			
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 火力 <b>強</b>	豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく がるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む 火力 2 ○ 約1時間 → 火力 2 ○ 30~40分			
●長時間の考込みには タイマーがお勧め					

●長時間の煮込みには、タイマーがお勧め。 「切り忘れ防止」(©29ページ)が働いて途中で切れることがありません。

#### ■IHヒーターより火力が弱いラジエントヒーターは、少量の調理に便利です

- ●火力調節は、弱(340W)·中(490W)·強(1,250W)の3段階。
- ●IHで使えない小さななべで牛乳・みそ汁を温めたり、1人分のどんぶり調理に。

# H調理のコツ 調理別のポイント

火力が強いので すぐに高温になります

## 予熱は火力4~6 1~2分で充分

/油が少ないときは さらに弱めの火力で



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され ていないものは特に 念入りに

※予熱が長過ぎると、なべの変形・調理物の焦げ付きや、温度過昇防止が働いて火力が 低下する原因になります。

フライ返しなどで

## 材料全体を返し ながらいためる



材料がフライパンの底 に留まると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

## いためる

#### 〈いため物〉

(6.42-65/12)							
メニュー例	予熱	火力調節の目安					
野菜いため	火力 6	材料をいためる 火力 <b>6</b>					
炒飯	\\\	<ul><li>卵・焼豚などご飯以外の材料をいためる</li><li>火力 5</li></ul>	ご飯を加えていためる <b>→</b> 火力 <b>6</b>				
チンジャオ ロース	火力 <b>5</b>	香味野菜をいため 油に香りを付ける 火力 5 →火力 6	調味料を入れて からませる → 火力 <b>5</b>				
マーボー豆腐	火力 5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 油に香りを付け、豆腐 煮立てる 以外を入れていためる ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	水溶きかたくり粉で とろみを付ける → 火力 <b>4</b>				
		70100	7703 4				

〈いため煮〉

	メニュー例	予熱	火力調節の目安				
	肉じゃが	火力 4~5	材料をいため 水を入れて やわらかくなる 合わせる 煮立てる まで煮込む 火力 4~5 ⇒火力 5 ⇒火力 2~3				
	カレー	火力 5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 火力 5~6 →火力 強 →火力 2~3 →火力 1~2				

火力が強いので すぐに高温になります

## 予熱は 1~2分で充分

(油が少ないときは) 弱めの火力で



●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。

●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され ていないものは特に ∖念入りに

※予熱が長過ぎると、なべの変形・調理物の焦げ付きや、温度過昇防止が働いて火力が 低下する原因になります。

メニュー例	予熱	火力調節の目安
ステーキ	火力 6~強	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 火力 <b>6〜強</b>
ハンバーグ (たねを焼く)	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 火力 <b>4~5</b> →火力 <b>2~3</b>
ぎょうざ	X/J <b>4~5</b>	皮に焼き色を付ける 水を入れてふたをし、蒸し焼きにする (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす 火力 4~5 →火力 4

# 焼く

#### 焼きおにぎり・おもちを焼くとき

フライパンで

様子を見ながら 焼く



- ●火力 3 で予熱し て焼く。
- ●途中でしょうゆを塗り、 2~3回裏返す。



- ●火力3で予熱。
- ●ふたをして 火力 3~4 で焼く。

# H調理のコツ 調理別のポイント

#### 卵調理のコツ

ガスコンロの感覚よりも 弱めの火力で 焼く



- ●火力**3~4**で予熱し て焼く。 多めの油を入れて充分 になじませる。
- ●フッ素樹脂加工されて いないものは、特に念 入りに。

#### 卵焼き

#### 余分な油をふき取って、適温を確認

●卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい。 (温度が高過ぎるとくっ付きます)



#### 焦げ付きそうなときは、 卵焼き器を動かす

焼く

卵調理のコツ

トッププレートから浮かしたり、 前後左右にずらす。



#### 薄焼き卵は予熱を利用

- ●表面が乾いてきたら、トッププレート から離す。
- 2裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。

#### オムレツ

#### 油を切り、バターを加えて溶かす

なべ肌にまんべんなく 行き渡らせる。



#### 卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように、大きく素早く。



#### 形を作るときは、フライパンを傾けて たたみ込む

●フライ返しを使うとたたみやすい。



■温度調節の目安(付属の天ぷらなべ・油800gの場合)



#### 温度調節を正しく機能させるために

## 必ず付属の 天ぷらなべで

または、あっせんの 感温天ぷらなべで



#### なべは加熱部の中央に置く。

- ●なべ底が反ったり 変形したら使わない。
- ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら 油を継ぎ足さない。
- 熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- 沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

# 揚げる

基本

500g未満の油では 調理しない。 (少ないと発火の原因に)

油は800gが

#### 揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
- ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。



### 水分をふき取る

魚介類・しいたけ・ ピーマンなどの 野菜。



### ドーナツなどの生地は

必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。




#### ■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ●けんさきいか、するめいかなど ●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど) ●ゆで卵(うずらなど)
- なべに揚げ残しがないか、常に確認を。


# ロースターの使い方



#### ( お願い )

- ●自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- ●脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

#### 操作



#### ■自動メニューを選びまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は (瞬) を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は 🚮 を押して、再操作する。 ※30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

#### ■手動で連続して焼くときは

- ●切り忘れ防止機能やロースター受け皿高温検知が 働いて、通電が停止します。


#### お知らせ

- ●使い始めは、受け皿の滑りをよくするための油が 煙やにおいとなって出ることがあります。
- ●ヒーターを切っても、内部の温度が高いときは 約10分間冷却ファンの回る音がします。

# スタ 調理のコツ

# ロースター調理のコツ(焼き加減・火力の目安)

■同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののりなどによって、焼けぐあいは変わります。 焼き加減を調節してください。



■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。様子を見ながら焼いてください。



## 調理のポイント

自動/手動 共通

自動

手動

#### 薄い部分は焦げやすいので 尾を手前に寄せる



こびりつき防止に 焼き網にサラダ油を 塗る

- ●厚みのある魚、貝類、野菜 などは4cm以下にする。
- ●冷凍の調理物は 完全に解凍して焼く。
- ●はまぐりなど、開くと ヒーターに当たるものは 焼かない。

焦げ過ぎや型くずれ防止に 姿焼きは 尾ヒレにたっぷり 化粧塩をする



火の通りをよくするために 切り身は 皮に切り目を入れる



尾が反らないように 干物は 皮面を下にする 焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る

〈基本のたれ〉

●しょうゆ……大さじ4 みりん……大さじ3

酒……大さじ1 ●砂糖………大さじ2

みそづけは、みそを 洗い流してふく

■焼き時間の例 (焼き加減「中」の場合)

15~20分 さんま塩焼き(1~4尾) 甘塩鮭(1~4切) 9~13分

9~13分 あじ開き(1~2枚) ぶりつけ焼き(1~4切) 11~13分

加熱すると反るので いかは切り目を入れる



大きいものは切り分ける。

あなごなどは串を刺す



●皮を上にして焼く。

皮付きの鶏もも肉は

皮に穴を開ける

破裂を防ぐために なすは表面に穴を 開ける

焼きおにぎりは 4~5分たったら ハケでしょうゆを 塗る



■火力と焼き時間の目安

(L) タイマーが便利

みりん干し(小6枚)	火力。弱	₾ 4~8分	焼きとり(6本)	火力 中 🕒 12~15分
みりん干し(中2枚)	火力。弱	₾ 6~8分	もも肉つけ焼き(2枚)	火力 👪 🕒 16~18分
うるめいわし丸干し (8~10尾)	1/+ <b>24</b>	<b>↑</b> c o/\	もも肉塩焼き(2枚)	火力 中 ( 16~20分
(8~10尾)	次/J <b>强</b>	О 6~67	焼きなす(3本)	火力 強 (5~20分
いか姿焼き(2はい)	火力(強)	₾8~10分	焼きいも(3本)	火力 強 ( 20~25分
さざえつぼ焼き (5個)	火力強	<u></u> 10~12分	焼きおにぎり(4個)	火力 強 (10~15分

# お手入れ(トッププレート・本体・天ぷらなべ)

きれいにお使いいただくために

'毎日必ずお手入れを…

調理物・油が焼き付くと

取りにくくなります。

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。



絞ったふきんで、ふき取る



#### 油汚れ

### 台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)



#### 取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど) を付け、丸めたラップやアルミ箔

でこすり取る

トップ

プレート



■お手入れ用クリーナーを別売しています。

#### こびりついた焦げ付きに

品名:スーパーボンナミ III クリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ061(2本セット)

希望小売価格: 1,995円(稅込)



#### 日常の油汚れや取りにくい汚れに

品名: ニプロガラストップ

専用クリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ063(2本セット)

希望小売価格: 1.680円(税込)



●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、 お使いください。

## トップ フレーム

調味料が付いた とき、すぐに ふき取る

/ 放置すると、汚れが 残ります

#### (アドバイス)

なべ底の汚れも取り除く

トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に



## 本体正面

台所用洗剤(中性) を薄めて、ふきん にしみ込ませて ふき取る

/ 放置すると、汚れが \ 残ります

乾いた、やわらかい

布でふき取る

操作部

### 台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

- ●汚れて目詰まりしたまま使わない。 フィルター(吸・排気パネル)目 詰まり検知が働いて、通電が停 いします
- ●たわし・磨き粉は使わない。 (表面が傷付きます)
- ●強い力で変形させない。

吸気口

吸·排気

パネル

台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う



(フッ素樹脂加工)

### 台所用洗剤(中性)を 薄めてスポンジで洗う

●金属製のたわし・スポンジの ナイロン面・ナイロン製ネッ トに入ったスポンジは使わ

(フッ素樹脂がはがれます)

### なべ底の汚れも取り 除く

汚れがこびり付いたまま使わ ない。

> 油温がずれたり、揚げ物 そりなべ検知が働いて、 通電が停止します

さび防止のため 水分をふき取り、 食用油を塗る

> ●水分が付いたまま放置しない。 (さびます)




扉・受け皿・焼き網を外す



#### アドバイス

●焼き網を水につけ ておくと、お手入れ しやすくなります。



ロースター部 受け皿

焼き網


### 台所用洗剤(中性)を薄めてスポンジで洗う

4扉を受け皿側に倒すように

して、ツメを外す

- ●たわし・磨き粉は使わない。(表面が傷付きます)
- ●焼き網をスポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジで こすったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)
- ●扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)

■取り付けるとき



●受け皿のツメを 扉に差し込む



②受け皿を 「カチッ」と音が するまで動かす



網の向きに 注意する


❸焼き網を載せる

4斜め上から はめ込み 奥まで押す

#### ■手入れ中に、左・右サイドカバーが外れたときは

●左サイドカバーの中央の ツバを縦穴に合わせ、カチッ と音がするまで押す。

左サイドカバ-



■電源スイッチに右サイドカバー の窓を合わせ、3か所をカチッ と音がする。 まで押す。 右サイドカバー

ロースター部を取り出す

庫内

2 台所用洗剤(中性)を薄めて ふきんにしみ込ませて ふき取る



#### 部品の交換

お買い求め先にご相談ください。

部品名	部品番号	希望小売価格		
パッキン(消耗部品)	AZE99-307	1,050円(税抜1,000円)		
焼き網 (消耗部品)	AZC83-224	1,785円(税抜1,700円)		
天ぷらなべ	KZ-JJ112-307	2,100円(税抜2,000円)		

※2008年10月現在

### ■パッキンを交換するときの目安

柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。

- 1 古いパッキンを 引っ張って外す ②新しいパッキンの 凸部を扉裏側の穴に 強く押し込む (左右2か所ずつ) 点
- 3 扉裏側の溝にパッキン を添わせる
- 4ピダ(4か所)を溝に 差し込み、全体を 完全に押し込む



●パッキンが外れていたり浮いていると、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。

# 次の表示が出たら…

原因

■安全機能が働くと、「ピピ…」とブザーが鳴って、表示でお知らせします。

フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 ●IHヒーター使用時に、吸・排気パネルを ふさいでいたり、ほこりがたまって いたりして、本体内部の温度が高くなった。

#### 参照ページ 直し方

■吸・排気パネルをふさいで いるものを取り除く。

(自動的に加熱を始めます)

●吸·排気パネルを手入れ する。

1 7 % \$ 1 2 3 4 5 6 st

IHヒーター の表示部が 点滅し、 1分後に消灯

表示

#### なべなし自動OFF

- ●なべを置いていない。
- ●使用中に、なべを外した。
- ●なべがヒーターの中央から 大きくずれている。

原因

●使えないなべを使っている。

■以上の処置で直らないときや # が出たときは…

HO: HOZ HOS

直し方 参照ページ ●なべを置く。 12 ●なべをヒーターの中央に 置く。 ●IHヒーターで使えるなべ 6 を使う。

次の方法で直し、切/入キーで表示を消す。

#### ロースター受け皿高温検知

- ●ロースター受け皿に水を入れて いなかったり、途中で水がなくなった。
- 手動で連続して焼くときに 通電を切らずに焼いた。

ロースター異常高温検知

温度が異常に上がった。

●□─スター庫内の発火などで

●焼けぐあいを確かめ、 焼き足らないときは 受け皿に水(約200ml)を 入れて手動で焼けぐあい を見ながら焼く。

20

9

25

- 切でヒーターを切って から、受け皿に水を入れて 焼く。
- ●すぐに電源スイッチを切る。
- 200・排気パネル全体を ぬれたタオルでふさぐ。
- ③ブレーカーを切る。
- ●炎が消えるまで扉を 開けない。

H 12 | H 14 | H 15 | ( と数字が交互表示)

H 18

HEG HII

HESH

■電源スイッチを「切 | → 「入 | してみる。

●表示が消えない場合は 故障です

➡電源スイッチとブレーカー を切り、表示内容をお買い 求め先にご連絡ください。

## (交互表示)

12

#### 空焼き自動OFF

- ●空焼き状態が約15分続くと、 自動的に通電を停止する。
- ※なべの種類により、停止までの 時間が異なります。
- ※火力が弱い場合や、なべの種類によって は、この機能が働かないことがあります。

●なべに調理物を入れて 再度キー操作する。

(左IH)



または

表示に対し、

油温が高く

低く感じる

感じたり

#### 揚げ物そりなべ検知

- ●なべ底に約2mm以上の反りがあったり、 変形している。
- トッププレートやなべ底に、 異物や汚れがこびり付いている。
- トッププレートが熱いときに 揚げ物をした。
- ●熱い油を使って予熱した。
- ●予熱を始めてから油を継ぎ足した。
- ●底が反ったり、変形して 19 いないなべを使う。 ●異物や汚れを取り除く。 24 トッププレートが冷えて から、揚げ物をする。 19 常温の油を使って予熱する。 ●再度、温度設定し直す。

●『쀘』で煮炊きや湯沸かしなどをすると、表示することがあります。

故障かな?

●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。

■ヒーターが入らない・切れている

こんなときは 原因 直し方 電源スイッチを入れていない。 電源スイッチを入れる。 IHヒーターが 5 入らない ●オールロックしている。 ●ロック解除する。 5 ▶ □ロック解除する。 ●ラジエントロックしている。 ラジエントヒーター または ●ラジエントヒーターとロースターは、同時に使えません。 5 ロースターが入らない (キーを押してもブザーが鳴り、受け付けません) 切り忘れ防止機能 ●再度、キー操作する。

使用中にヒーター が切れていた

- ●キー操作しないまま一定時間が過ぎると、 ブザーで知らせてヒーターが切れます。
- ●IHヒーター・ラジエントヒーター…約45分 ■ロースター…約30分
- ※長時間の煮込みには タイマーをお勧めし ます。

次の表示が出た故障か らな

# 故障かな?(続き)

●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。

#### ■火力が弱くなる

#### こんなときは 原因 直し方 参照ページ 温度過昇防止機能 ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。 ● 方・右IHヒーターと、ロースターまたはラジエントヒーターを同時に使う と総消費電力が4.000Wを超えないようにするため、左・右IHヒーター の火力を自動的に下げます。 IHヒーターの (右IHヒーターで揚げ物をするときは、左IHヒーターの火力を下げます) 火力が弱くなる ■ロースターを同時に使うとき ●左Hヒーター:「強·6|→「5| ●右Hヒーター:「強|→「6| ●ラジエントヒーターを同時に使うとき ●左·右IHヒーター: 「強 | → 「6 | ● ▶ を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。 ●「IH用 |と表示している土なべなど、 土なべは[IH用]と表示 7 IHヒーターが高温になるなべを使った。 していても使わない。 ●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電を ラジエントヒーター コントロールします。そのため、「強 l(1,250W)に設定していても、 30~40%火力が弱くなります。 の火力が弱い

※ラジエントヒーターの中に見える黒い棒が、温度を検知するセンサーです。

#### ■本体から音がする(冷却ファン)

電源スイッチを切った あとも音がする

●本体内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファンが作動しているためです。 温度が下がると、自動的に冷却ファンは止まります。

扉の周囲から風が出る

●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部の周囲 からも風が少し出ます。

#### ■その他

揚げ物の

ラジエントヒーターやロースターが ついたり消えたりする

予熱時間が長過ぎる

なべから音がする

- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物をした。
- ●使用して、茶褐色になったり濁った油を使った。
- なべ底に揚げカスがたまっている。 ●油温が低い
- ●なべの種類によっては、「ブーン |や「ジー | などの共振音がすることがあります。 加熱中に / 取っ手にわずかな振動を感じること

があります

●なべの位置を少しずら すか、置き直すと止まる ことがあります。

冷えてから、揚げ物をする。

●できるだけ新しい油を使う。

揚げカスをこまめに取る。

19

■加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください

#### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

#### ●転居や贈答品などでお困りの場合は

- ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他は、「お客様ご相談センター へお問合せください。
- ●保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い 求め先から受け取り、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ■補修用性能部品 6年 : 弊社は、IHクッキングヒーターの機 能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間 保有しております。

#### 修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…|「故障かな?|(で全28~30ページ) でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカー を切り、お買い求め先へご連絡ください。

#### 修理に関するご相談

パナソニック | 修理ご相談窓口

#### ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS・IP/光電話等の場合は、直接各地 域の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### ご連絡いただきたい内容

①品名「IHクッキングヒーター | ②品番

- ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤ ለ 表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。
- | 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。
- **部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて (喧嚷表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

#### 使いかた・お買い物などのご相談

365日 パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時~20時</sub>

- 雷話 ダイヤル **20-878-365**
- FAX 9/7 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### 各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます

	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 <b>25</b> (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 <b>☎(077)582-5021</b>	奈良	大和郡山市筒井町800番地 (0743)59-2770	
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 <b>☎</b> (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1	
	東北	地	☎ (0138)48-6631 ⋉	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 <b>☎</b> (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140	
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		中国	地	区	
秋田	☎(017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	<b>否(022)387-1117</b> 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93	
"	<b>2</b> (018)868-7008	1	<b>2</b> (023)641-8100	米子	<b>否 (0857)26-9695</b> 米子市米原4丁目2-33	岡山	<b>雷 (0855)22-6629</b> 岡山市田中138-110	
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 <b>☎(019)645-6130</b>	福島	郡山市亀田1丁目51-15 <b>☎(024)991-9308</b>	松江	☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地14	広島	☎ (086)242-6236 広島市西区南観音1丁目13-5	
	首都图	圏 地	2 区		☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416		☎(082)295-5011 山口市小郡下郷220-1	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 <b>☎ (028)689-2555</b>	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>☎</b> (03)5477-9780	出雲	雷(0853)21-3133	山口	☎ (083)973-2720	
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13		四国	地	区	
茨城	<b>な(027)254-2075</b> つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	☎(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16	香川	高松市勅使町152-2 <b>☎</b> (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16  (2088)834-3142	
埼玉	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	☎(045)847-9720 新潟市東区東明1丁目8-14	徳島	徳島市沖浜2丁目36 <b>☎</b> (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 <b>☎</b> (089)905-7544	
	<b>☎</b> (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5	4/1///	<b>T</b> (025)286-0180		九 州	地	× (009)903-7544	
千葉	<b>雷</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3	
	中部	地	区	佐賀	☎(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	天草	☎(096)367-6067 天草市港町18-11	
石川	金沢市横川3丁目20 <b>☎ (076)280-6608</b>	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 <b>☎</b> (052)819-0225	1-20	<b>23</b> (0952)26-9151		<b>T</b> (0969)22-3125	
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	長崎	長崎市東町1919-1 <b>25</b> (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657	
福井	☎(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	高山	<b>吞(058)278-6720</b> 高山市花岡町3丁目82	大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>☎</b> (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101	
長野	☎(0776)21-0622 松本市寿北7丁目3-11	三重	(0577)33-0613 津市久居野村町字山神421	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2		(0337)33 3101	
	<b>25</b> (0263)86-9209	_=	<b>1</b> (059)254-5520		☎(0985)63-1213 沖 縄	地	区	
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11	끄뜨	☎ (098)877-1207	
=		<u></u>	のず ナミかいはでフネノギナい					

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。